

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**  
Чете се копаят до здрава пънкта на 80-ст под никото на естествен

- 1.Основите се копаят до здрава почва, минимум 80см под нивото на естествени терен.
- 2.В долния край на стената се оставят тръби Ø110 през около 3м за отвеждане на водата зад стената
- 3.Бетон B10, B15, стомана A1, AII

План СтендаМ

План Стена

